

POSER UN ADHÉSIF AVEC UN FILM DE TRANSFERT ?

Nettoyez et dépoussiérez votre surface.
Vérifiez que la surface soit bien sèche, lisse et propre avant la pose.



1 Posez votre sticker à plat et à l'aide d'une raclette appuyez et glissez pour qu'il adhère mieux sur le film transfert.



2 Positionnez votre sticker et fixer le à l'aide de ruban de masquage (non fourni). Séparez le film transfert du papier. Le sticker doit rester collé au transfert.



3 Coupez la partie du papier vierge en veillant à ne pas abimer le sticker et le film transfert.



4 Reposez le sticker avec son film sur votre support et à l'aide d'une raclette appuyez du centre vers les bords. Retirez le scotch, enlever le papier restant en le levant légèrement pour éviter que le sticker se colle et finissez de poser votre sticker.



5 Retirez délicatement le film transfert. Le sticker reste collé sur votre surface.



6 Votre sticker est posé ! Si quelques bulles d'air sont visibles, vous pouvez les percer à l'aide d'une aiguille.

Pour une meilleure adhérence, stockez vos stickers dans un endroit propre et sec.
Nous vous conseillons de poser votre sticker dans les 3 mois qui suivent votre achat.